

Continue

























Wenn Sie Ihr neues Gerät einrichten, können Sie Ihre Daten von Ihrem alten auf Ihr neues Android-Gerät übertragen. Wichtig: Wenn Sie Daten von einem alten Android-Gerät auf Pixel 8 oder Pixel 8 Pro übertragen möchten, rufen Sie die Pixel-Hilfe auf. Samsung-Geräte bieten verschiedene Datenübertragungsoptionen. Weitere Informationen zu Samsung Smart Switch Einige dieser Schritte funktionieren nur unter Android 10 oder höher. Informationen zum Ermitteln der Android-Version Sie benötigen eine Internetverbindung, um Daten von einem Gerät auf ein anderes zu kopieren. Wir empfehlen, beide Geräte mit dem WLAN zu verbinden. Sie können die Daten über Kabel oder kabellos übertragen. Beide Methoden unterstützen dieselben Daten. Wenn Sie ein Kabel verwenden, achten Sie darauf, dass das Kabel in beide Geräte passt. Sollte es nicht passen, müssen Sie möglicherweise einen Adapter kaufen. Sie können die Datenübertragung nur einmal ausführen. Wir empfehlen, dies während der Einrichtung zu tun, da die Option danach möglicherweise nicht mehr verfügbar ist. Wenn Ihr Android-Gerät von einer Organisation, z. B. von einem Unternehmen oder einer Bildungseinrichtung, verwaltet wird, können Sie möglicherweise nicht alle Daten übertragen. Vor der Übertragung Vergewissern Sie sich, dass beide Smartphones aufgeladen sind. Tauschen Sie die SIMs mit einem SIM-Karten-Tool aus. Nehmen Sie sich etwas Zeit. Die Datenübertragung kann einige Minuten bis zu mehreren Stunden dauern. Prüfen Sie den Speicherplatz auf Ihrem alten und Ihrem neuen Gerät. Wenn auf dem neuen Gerät nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, können Sie auswählen, welche Daten übertragen werden sollen. Samsung-Geräte haben andere Möglichkeiten, Daten von deinem alten Smartphone zu kopieren. Weitere Informationen zu Samsung Smart Switch Daten, die bei der Einrichtung kopiert werden Apps und bestimmte App-Daten Musik Fotos Videos Auf dem Smartphone oder der SIM-Karte gespeicherte Kontakte SMS Die meisten Geräteeinstellungen (je nach Smartphone- und Android-Version) Multimedia in SMS Hintergrund Anrufliste Daten, die bei der Einrichtung nicht kopiert werden Downloads, wie PDF-Dateien Fotos, Videos und Musik in ausgedehnten Ordnern Apps, die nicht aus dem Google Play Store stammen App-Daten, wenn die App nicht den Android Backup Service verwendet Andere Konten als Google-Konten und alle dazugehörigen Daten. Kontakte und Kalender, die mit anderen Diensten als Google synchronisiert wurden Klingeltöne. Bestimmte Geräteeinstellungen (je nach Smartphone- und Android-Version) Schritt 1: Android-Gerät einschalten Schalten Sie das Android-Gerät ein und tippen Sie auf Starten. Tipp: Sie können bei Bedarf jetzt die Sprache Ihres Smartphones ändern und die Einstellungen für Sehbehinderte anpassen. Schritt 2: WLAN- oder Mobilfunknetz verbinden Wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen möchten, wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus der Liste aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Legen Sie die SIM-Karte ein oder laden Sie die eSIM bei Ihrem Mobilfunkanbieter herunter, um das Datennetzwerk zu aktivieren. Tipp: Wir empfehlen, diese beiden Schritte auszuführen. Allerdings ist nur einer dieser Schritte für die Datenübertragung erforderlich, sofern Sie über eine Internetverbindung verfügen. Wir empfehlen, beide Smartphones bei der Einrichtung von Android mit einem aktiven Internetnetzwerk zu verbinden. Schritt 3: Apps und Daten kopieren Wenn Sie Apps und Daten auf Ihr neues Android-Gerät kopieren möchten, tippen Sie auf Kopieren. Mit einem Kabel (empfohlen) Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um beide Geräte über ein Kabel zu verbinden. Wichtig: Wenn Sie kein kompatibles Kabel haben, müssen Sie möglicherweise einen Adapter oder die kabellose Methode verwenden. Tippen Sie auf Ihrem alten Gerät auf Kopieren. Wir empfehlen Ihnen, sich in Ihrem Google-Konto anzumelden, um die Datenübertragung abzuschließen. Wählen aus, was du kopieren möchtest. Tippen Sie auf Kopieren. Während des Kopiervorgangs wird auf dem neuen Gerät die Meldung „Daten werden kopiert...“ angezeigt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird auf dem alten Gerät die Meldung „Kopieren abgeschlossen“ angezeigt. Je nachdem, wie viele Daten Sie übertragen, kann dieser Vorgang einige Minuten bis zu über einer Stunde dauern. Tipp: Wenn Sie WhatsApp installiert haben, werden Chats und Daten aus der Cloud wiederhergestellt, nachdem Sie sich auf Ihrem neuen Android-Gerät angemeldet und die App geöffnet haben. Wenn Sie WhatsApp-Chats und -Daten wiederherstellen möchten, müssen Sie zuerst WhatsApp-Sicherungen auf Ihrem alten Gerät aktivieren. Über eine WLAN-Verbindung Wenn Sie kein kompatibles Kabel und keinen Adapter haben, können Sie Ihre Apps und Daten über eine WLAN-Verbindung kopieren. Auf Ihrem neuen Gerät Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kabel zu suchen, tippen Sie auf Kein Kabel. Wenn „Kabellos übertragen“ angezeigt wird, tippen Sie auf Weiter. Geben Sie Ihre PIN auf Ihrem alten Gerät ein. Auf Ihrem alten Gerät Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die Google App . Suchen Sie nach Gerät einrichten. Tippen Sie auf Weiter. Wenn die „Jetzt starten“ angezeigt wird, tippen Sie auf Weiter. Achten Sie darauf, dass die Formen und Zahlen auf beiden Smartphones übereinstimmen. Tippen Sie auf Weiter Kopieren. Wir empfehlen Ihnen, sich in Ihrem Google-Konto anzumelden. Wählen Sie aus, welche Apps und Daten Sie kopieren möchten. Warten Sie, bis die Daten vollständig kopiert wurden und Sie die Meldung erhalten, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Tipp: Wenn Sie WhatsApp installiert haben, werden Chats und Daten aus der Cloud wiederhergestellt, nachdem Sie sich auf Ihrem neuen Android-Gerät angemeldet und die App geöffnet haben. Wenn Sie WhatsApp-Chats und -Daten wiederherstellen möchten, müssen Sie zuerst WhatsApp-Sicherungen auf Ihrem alten Gerät aktivieren. Daten aus Google One wiederherstellen Falls Ihr altes Gerät nicht verfügbar ist, können Sie es aus einer vorherigen Sicherung Ihres alten Geräts, die in Ihrem Google-Konto gespeichert ist, wiederherstellen. Informationen zum Sichern und Wiederherstellen von Daten auf Ihrem Android-Gerät Wenn die Meldung „Apps & Daten kopieren“ angezeigt wird, tippen Sie auf Weiter. Wenn Sie aufgefordert werden, ein USB-Kabel anzuschließen, tippen Sie links unten auf Kabel passt nicht oder Kein Adapter? Wenn Sie eine Sicherung von mehreren Geräten erstellt haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die gewünschte Sicherungsersion auszuwählen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl werden Sie möglicherweise aufgefordert, die PIN für Ihr altes Gerät einzugeben. Wählen Sie die Datentypen aus, die Sie aus Ihrer Cloud-Sicherung wiederherstellen möchten. Tippen Sie auf Wiederherstellen. Tipp:Damit Sicherungen gefunden werden können, die zur Wiederherstellung verfügbar sind, müssen Sie die Sicherungen auf Ihrem alten Gerät aktivieren. Weitere Informationen Im Hilfeforum posten Antworten von Forenmitgliedern erhalten SucheSuche löschenSuche schließenGoogle-AppsHauptmenü Wenn you allow Google Photos to grant access to your device's default gallery: You give Photos permission to share account information, like email address and Photos auto-backup status, with the gallery app. You can access all photos backed up to Google Photos in your device's default gallery app. To use this feature, you must have: Device that supports default gallery access. Supported manufacturers: Xiaomi Oppo, OnePlus, or Realme Latest version of Google Photos app. Android 11 or up. When you open Photos or your device's default gallery app, you may get a pop-up request for gallery access. To manage your device default gallery app's access to user data in Google Photos, tap Don't allow or Allow. To manage access after, you can check Photos settings or your device default gallery app settings. Turn device default gallery access off To turn off device default gallery access: On your Android device, open the Google Photos app . Sign in to your Google Account. At the top right, tap your Profile picture or Initial. Tap Photos settings Apps and devices Google Photos access. Tap the device's default gallery app name. Select Remove access. Turn device default gallery access on important: To allow your device's default gallery app access to user data in Google Photos again, you must use the device's default gallery app. Your device's default gallery app may refer to Google Photos access as "cloud-sync" or "cloud-backup." If you clear your Photos app data, uninstall Photos, reset your device, or get a new device, you must allow gallery access again. To turn on device default gallery access: On your Android device, open the Google Photos app . Sign in to your Google Account. At the top, tap your Profile picture or Initial. Tap Review out-of-sync changes. Follow the on-screen instructions. Tip: When you allow your device's default gallery app to access Google Photos, any photos you delete from the default gallery app may also be deleted from Google Photos, even if they've been backed up, depending on your default gallery app. Remove an item from your device You can remove an individual photo or video from your default gallery app without deleting the backed up copy in Google Photos: On your Android device, open the Google Photos app . Select the photo or video you want to delete from your gallery app. At the top, tap More Delete from device. Tip: To delete all photos or videos from your default gallery app without deleting the backed up copies in Google Photos, use the free up space feature. Learn how to free up space on your device. Learn how Google Photos integrates with your device's default gallery Back up photos & videos with a connected account When Photos backup is on, Photos backs up the photos from your gallery app. The account that is connected to your device's default gallery app is your Photos backup account. To change the connected account, you need to change the Photos backup account: On your Android device, open the Google Photos app . Sign in to your Google Account. At the top, tap your Profile picture or Initial. Tap Photos settings Backup. Under "Account & Storage," tap your Profile picture or Initial. Select the Google Account you want to back up to. When Photos backup is off, your connected Google Account is the active Photos account at the time you turned gallery access on. To change the connected account: On your Android device, open the Google Photos app . Sign in to your Google Account. At the top, tap your Profile picture or Initial. Tap Photos settings Apps & devices Google Photos access. Tap the device's default gallery app name. Select Remove access. Learn how to back up photos and videos. Delete or restore a photo or video When you delete or restore photos from photos.google.com or another device, it may not sync with the default gallery app on the original device. To fix this, go to the Photos app and resolve out-of-sync issues: On your Android device, open the Google Photos app . Sign in to your Google Account. At the top, tap your Profile picture or Initial. Tap Review out-of-sync changes. Follow the on-screen steps. Edit a photo If you edit the photo on photos.google.com or a different device, changes may not sync to the original device. To fix this, go to the Photos app and resolve out-of-sync issues: On your Android device, open the Google Photos app . Sign into your Google Account. At the top, tap your Profile picture or Initial. Tap Review out-of-sync changes. Follow the on-screen steps. When you edit a photo in your device's default gallery app, the Photos app might keep the old cloud copy. For special photo types like portraits, the device default gallery app might save your edits over the existing photo. Learn how to edit your photos. Move items to a hidden album When you move a backed-up photo to a private or hidden album in the device default gallery app, the gallery app deletes all local copies of the file. It also tries to remove the cloud copy in Photos. If the cloud copy couldn't be deleted from the Google Account, you get a message from the device default gallery app. To remove the photo manually from your Google Account: On your Android device, open the Google Photos app . Sign in to your Google Account. Touch and hold a photo or video you want to move to the trash. Tip: You can select multiple items. Tap Trash Move to trash. Tip: If you delete a photo or video that's backed up in Google Photos, it stays in your trash for 60 days. Learn how to empty your trash. Duplicate files on your device When there are multiple copies of the same photo on your device, your device's default gallery app displays all local copies in the all photos tab. The Photos app only displays one copy. When you delete a photo in the Photos app, Photos asks permission to remove all local copies from your device. If you delete a photo from the device default gallery app, it may simply delete the selected local and cloud file and keep the other copies. Learn how to delete photos and videos. Rename albums in your device's default gallery app important: Albums in your device's default gallery app aren't the same as albums in Photos. If you renamed an album in your device's default gallery app and you can't find it in the Photos app, you may find the previous album name in your device folders. Delete Google Photos or clear Google Photos app data If you delete Google Photos or clear Google Photos app data, your device default gallery app will no longer have access to the Google Photos app. If you didn't previously resolve out-of-sync issues caused by editing, deleting, or restoring photos from photos.google.com or another device, Photos might reupload the original device files after you clear your Google Photos app data. Learn how to manage your storage. Manage album data important: To back up your album data from your default gallery app, backup must be on in Google Photos. Learn more about backup. Currently, album data backup in Google Photos is only available on Vivo devices. If you allow your device's default gallery app to access Google Photos, your album data is backed up to Google Photos. Your device manufacturer can only back up album metadata for files that have been backed up by Google Photos. The albums from the default gallery app won't appear in Google Photos, but you can: Sync your albums on other devices from the same manufacturer. Restore albums in the default gallery app. If you have multiple devices from different device manufacturers, Google Photos stores the album data separately for each manufacturer. Tip: If your albums don't sync properly across devices with the same manufacturer, contact your device manufacturer. Delete your album metadata You can delete the data for each device manufacturer separately. This won't impact your photos or videos. On your computer, go to photos.google.com. At the top, click Settings . Next to "Delete default gallery album data," click Expand . Next to the default gallery app's name, click Delete album data Delete data. Maintain your device activity If you're inactive on all devices from the same manufacturer for 6 months, your album data may be deleted from Google Photos. Before that happens, you'll get: A notification through email. You'll be notified one month before you delete your album data for deletion. A chance to avoid album data deletion. To avoid deletion, you must be active on a device with the same default gallery app. To download your content from Google services. Learn how to download your Google data. Tip: If your album data is deleted, it won't affect your photos or videos. Fix issues with your photos Find missing photos Related resources Sie können die WLAN-Nutzung an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen, indem Sie festlegen, wie und wann Ihr Gerät eine Verbindung herstellt. Wenn Sie die WLAN-Funktion aktiviert haben, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zu WLANs in der Nähe her, mit denen das Gerät schon einmal verbunden war. Sie können auch festlegen, dass das Gerät die WLAN-Funktion in der Nähe von gespeicherten Netzwerken automatisch aktivieren soll. Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet. Internet. Tippen Sie auf eines der aufgeführten Netzwerke. Netzwerke, für die ein Passwort erforderlich ist, sind mit einem Schloss gekennzeichnet. Hinweis: Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, wird das Netzwerk gespeichert. Wenn sich Ihr Gerät in der Nähe befindet und WLAN aktiviert ist, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk her. Über Benachrichtigung verbinden Wenn WLAN aktiviert ist, werden Sie über verfügbare öffentliche Netzwerke mit hoher Qualität benachrichtigt. In diesen Benachrichtigungen können Sie auf Verbinden tippen, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, auf Alle Netzwerke tippen, um die WLAN-Einstellungen zu ändern, und die Benachrichtigung schließen, um keine weiteren Benachrichtigungen zum Netzwerk zu erhalten. Informationen zum Verwalten von Benachrichtigungen Verbindung über den Bildschirm „Internet“ herstellen Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten. Tippen Sie auf Internet. Wählen Sie ein Netzwerk aus. Tipp: Über den Bildschirm „Internet“ können Sie schnell zu einem anderen Netzwerk mit einer besseren Verbindung wechseln. Ihre Einstellungen werden vorübergehend gespeichert. Stärke von Netzwerken vergleichen Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet. Internet. Auf dem WLAN-Symbol wird die Signalstärke des Netzwerks angezeigt. Je voller das Symbol ist, desto stärker ist das Signal. Internetverbindung zurücksetzen Wichtig: Wenn Sie die Verbindung zurücksetzen, während Sie telefonieren oder einen Videoanruf führen, wird der Anruf beendet. Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten. Halten Sie Internet gedrückt. Tippen Sie auf Zurücksetzen . Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet. Internet. Tippen Sie neben dem WLAN, mit dem Sie verbunden sind, auf „WLAN-Einstellungen“ Trennen. Gespeicherte Netzwerke ändern, hinzufügen, freigeben oder entfernen Gespeichertes Netzwerk ändern Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet. Internet. Wenn Sie dessen aufgeführten Netzwerken wechseln möchten, tippen Sie auf ein Netzwerknamen. Falls Sie die Einstellungen eines Netzwerks ändern möchten, tippen Sie auf den Namen dieses Netzwerks. Gespeichertes Netzwerk hinzufügen Option 1: Warten, bis die Netzwerkliste aktualisiert wird Wenn das gewünschte Netzwerk nicht aufgeführt ist, sich aber in der Nähe befindet, warten Sie, bis die Liste aktualisiert wird. Option 2: Netzwerk hinzufügen Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet. Internet. Tippen Sie unten in der Liste auf Netzwerk hinzufügen. Geben Sie gegebenenfalls den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen ein. Wenn das hinzugefügte Netzwerk verborgen ist oder Ihr Router die Netzwerk-ID nicht überträgt: Tippen Sie auf Erweiterte Optionen. Unter „Verborgenes Netzwerk“ wählen Sie Ja aus. Tippen Sie auf Speichern. Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet. Internet. Tippen Sie auf Ihr WLAN Teilen. Sie erhalten von Ihrem Gerät einen QR-Code. Bitten Sie die andere Person, den Code auf einem anderen Gerät zu scannen, sodass es in dasselbe Netzwerk aufgenommen wird. Gespeichertes Netzwerk entfernen Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet. Internet. Halten Sie den Namen eines gespeicherten Netzwerks gedrückt. Tippen Sie auf Entfernen. Im Hilfeforum posten Antworten von Forenmitgliedern erhalten Je nachdem, welche Benachrichtigungen du erhalten möchtest, kannst du die Einstellungen für bestimmte Apps oder für dein Smartphone insgesamt ändern. Du kannst Benachrichtigungen ansehen, wenn du vom oberen Displayrand nach unten wischst. Einige Benachrichtigungen werden möglicherweise sowohl auf dem Sperrbildschirm als auch auf dem Startbildschirm angezeigt. Wichtig: Benachrichtigungen auf dem Smartphone verwalten Benachrichtigungsverlauf Wichtig: Auf einigen Geräten gibt es möglicherweise keinen Benachrichtigungsverlauf und die Einstellungen können je nach Gerät leicht variieren. Wenn Sie prüfen möchten, ob Ihr Gerät einen Benachrichtigungsverlauf hat, gehen Sie zu „Einstellungen“ und dann zu „Benachrichtigungen“. Im Benachrichtigungsverlauf finden Sie Folgendes: Zurückgestellte Benachrichtigungen Kürzlich geschlossene Benachrichtigungen Verlauf der Benachrichtigungen des Tages Sie können Ihre Benachrichtigungen im Benachrichtigungsverlauf auch verwalten. So verwalten Sie Benachrichtigungen: Berühren und halten Sie eine Benachrichtigung unter „Kürzlich geschlossen“ oder tippen Sie auf eine Benachrichtigung unter „Letzte 24 Stunden“. Tipp: Wenn Sie eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm nicht einzeln schließen können, entsperren Sie das Gerät und schließen Sie dann die Benachrichtigung. Benachrichtigungen löschen Wenn du eine Benachrichtigung schließen möchtest, ziehe sie nach links oder rechts. Wenn Sie alle Benachrichtigungen löschen möchten, scrollen Sie in der Liste nach unten und tippen Sie dann auf Alle löschen. Wenn du alle lautlosen Benachrichtigungen löschen möchtest, tippe neben „Lautlos“ auf „Schließen“. Tipp: Manche Benachrichtigungen lassen sich erst dann löschen, wenn sie erledigt sind. Sie können zum Beispiel eine Musikplayer-Benachrichtigung erst löschen, nachdem Sie die Wiedergabe beendet haben. Wenn Sie eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm oder über die Option „Alle löschen“ nicht schließen können, schließen Sie sie einzeln. Schlummerfunktion für Benachrichtigungen Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Benachrichtigungen. Aktivieren Sie Schlummerfunktion für Benachrichtigungen zulassen. Wenn du später noch einmal Benachrichtigt werden möchtest, tippe auf den Abwärtspfeil und dann auf „Erneut erinnern“ . Wenn du die Dauer der Schlummerfunktion ändern möchtest, tippe auf den Abwärtspfeil . Benachrichtigungen und Tests verwalten Wichtig: Die Einstellungen können je nach Smartphone variieren. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts. Sie können Benachrichtigungstypen aktivieren oder deaktivieren. bisherige Benachrichtigungen suchen und Töne und Vibration steuern. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Einstellungen. Tippen Sie auf Benachrichtigungen. Unter „Letzte“ sehen Sie, von welchen Apps Sie zuletzt Benachrichtigungen erhalten haben. Wenn Sie nach weiteren Apps suchen möchten, tippen Sie im Drop-down-Menü auf Alle Apps. Tippen Sie auf die App. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Benachrichtigungen der App. Sie können alle Benachrichtigungen für eine aufgeführte App deaktivieren oder bestimmte Kategorien auswählen. Tipp: Wenn „Apps, die zuletzt Benachrichtigungen gesendet haben“ nicht angezeigt wird, haben Sie eine ältere Android-Version. Tippen Sie stattdessen auf App-Benachrichtigungen und dann auf die jeweilige App. Sie können Benachrichtigungen, App-Benachrichtigungspunkte und Benachrichtigungskategorien aktivieren oder deaktivieren. Wenn es für eine App Kategorien gibt, können Sie auf eine Kategorie tippen, um weitere Optionen aufzurufen. Option 2: In der Liste der Benachrichtigungen Wenn Sie Ihre Benachrichtigungen sehen möchten, wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten. Berühren und halten Sie die Benachrichtigung und tippen Sie dann auf die Einstellungen. . Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus: Sie können alle Benachrichtigungen deaktivieren, indem Sie die Option Alle Benachrichtigungen deaktivieren. Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten. Wenn Sie App-Benachrichtigungspunkte zulassen möchten, aktivieren Sie die Option App-Benachrichtigungspunkt erlauben. Option 3: In der App Bei vielen Apps können Benachrichtigungen über die Einstellungen der App verwaltet werden. Einige Apps haben zum Beispiel eine Einstellung, mit der der Ton für die Benachrichtigungen der App festgelegt werden kann. Wenn Sie solche Änderungen vornehmen möchten, öffnen Sie die App und rufen Sie das Menü mit den Einstellungen auf. Festlegen, ob Benachrichtigungen Sie unterbrechen oder lautlos angezeigt werden sollen Wichtig: Die Einstellungen können je nach Smartphone variieren. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts. Auf einigen Android-Geräten können Sie festlegen, welche Art von Benachrichtigungen Sie von einer App erhalten. Benachrichtigen: Sie hören einen Ton und sehen eine Nachricht auf dem Sperrbildschirm. Außerdem wird das Symbol der entsprechenden App in der Statusleiste angezeigt. Lautlos: Wenn auf Ihrem Smartphone neue Benachrichtigungen eingehen, ist weder ein akustisches Signal zu hören noch eine Vibration zu spüren. Sie sehen aber Ihre Benachrichtigung, wenn Sie vom oberen Displayrand nach unten wischen. Option 1: In den Einstellungen Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Einstellungen. Tippen Sie auf Apps & Benachrichtigungen Benachrichtigungen. Tippen Sie unter „Apps, die zuletzt Benachrichtigungen gesendet haben“ auf eine App. Tippen Sie auf eine Benachrichtigungsart. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus: Wählen Sie Benachrichtigen oder Lautlos. Wenn Sie auf dem entsperrten Smartphone einen Banner für Warmmeldungen sehen möchten, aktivieren Sie Auf Bildschirm popfen. Falls Sie „Lautlos“ auswählen, können Sie Minimieren aktivieren oder deaktivieren. Option 2: In der Liste der Benachrichtigungen Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten und ziehen Sie die Benachrichtigung ein wenig nach rechts oder links. Tippen Sie dann auf "Einstellungen". . Tippen Sie auf Benachrichtigen oder Lautlos Anwenden. Festlegen, wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm des Smartphones angezeigt werden Option 2: Alle Benachrichtigungen anzeigen Wichtig: Die Einstellungen können je nach Smartphone variieren. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Einstellungen. Tippen Sie auf Apps & Benachrichtigungen Benachrichtigungen. Tippen Sie unter „Sperrbildschirm“ auf Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm oder Auf dem Sperrbildschirm. Wählen Sie Warn- und lautlose Benachrichtigungen anzeigen. Auf einigen Smartphones müssen Sie Alle Benachrichtigungen anzeigen wählen. Tipp: Wenn Sie diese Option als Standardeinstellung auswählen, haben Sie weiterhin die Möglichkeit, die Benachrichtigungen für einzelne Apps auf dem Sperrbildschirm einzuschränken. Für bestimmte Apps können Sie auf dem Sperrbildschirm die Option "Vertrauliche Benachrichtigungsinhalte ausblenden" oder "Keine Benachrichtigungen anzeigen" auswählen. Informationen zum Ändern von Benachrichtigungen für einzelne Apps Weitere Informationen Im Hilfeforum posten Antworten von Forenmitgliedern erhalten SucheSuche löschenSuche schließenGoogle-AppsHauptmenü Sie können auf Ihrem Smartphone gespeicherte Inhalte, Daten und Einstellungen in Ihrem Google-Konto sichern. Diese so gesicherten Informationen lassen sich dann bei Bedarf auf dem ursprünglichen Gerät oder auf einigen anderen Android-Smartphones wiederherstellen. Sie können Informationen allerdings nicht sichern, wenn Sie ein privates Gerät mit einem Arbeitsprofil bzw. nur für geschäftliche Zwecke einrichten, oder wenn Sie ein unternehmenssiegiges Gerät einrichten. Die Schritte zum Wiederherstellen von Daten variieren je nach Smartphone und Android-Version. Ein Backup, das auf einem Smartphone mit einer höheren Android-Version erstellt wurde, kann nicht auf einem Smartphone mit einer niedrigeren Android-Version wiederhergestellt werden. Wichtig: Einige dieser Schritte funktionieren nur unter Android 9 oder höher. So ermitteln Sie die Android-Version. Wo werden Ihre Smartphone-Daten aufbewahrt? Ihre Back-ups werden auf Google hochgeladen. Einige Ihrer Daten werden mit der PIN, dem Muster oder dem Passwort für die Displayperre Ihres Geräts Ende-zu-Ende-verschlüsselt. So werden Ihre Daten geschützt Um Ihre Daten bestmöglich zu schützen, werden sie verschlüsselt. Alle Daten, einschließlich Fotos, Videos und Nachrichten, werden bei der Übertragung zwischen Ihrem Gerät, den Google-Diensten und unseren Rechenzentren verschlüsselt. Einige Daten werden zusätzlich mithilfe der Displayperre Ihres Geräts verschlüsselt. Fotos und Videos in Google Fotos sowie MMS-Medien, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten, werden nicht mithilfe der Displayperre Ihres Geräts verschlüsselt. Tipp: Wenn Sie vertrauliche Fotos und Videos mit der Displayperre ausblenden möchten, können Sie sie in einem speziellen Ordner in der Google Fotos App speichern. Weitere Informationen Gerät automatisch sichern Wichtig: Damit Ihre gesicherten Daten noch besser geschützt sind, sollten Sie kein einfaches Wischen oder Smart Lock verwenden. Nutzen Sie stattdessen eine mit einer PIN, einem Muster oder einem Passwort geschützte Displayperre. Sie können Ihr Gerät so einrichten, dass Ihre Dateien automatisch gesichert werden. Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Google Alle Dienste. Tippen Sie unter „Sicherung & Wiederherstellung“ auf Sicherung. Hinweise: Wenn Sie die automatische Sicherung zum ersten Mal einrichten, aktivieren Sie die Option Dein Gerät mit Google One sichern und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm. Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten: Fotos & Videos, Gerätedaten oder beides. Aktivieren oder deaktivieren Sie Google One-Backup. Die Google One-Sicherung kann bis zu 24 Stunden dauern. Wenn Ihre Daten gesichert wurden, wird unter den ausgewählten Datentypen „An“ angezeigt. Sicherungskonten hinzufügen oder wechseln Öffnen Sie auf Ihrem Android-Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Google Alle Dienste. Tippen Sie unter „Sicherung & Wiederherstellung“ auf Sicherung. Sie werden aufgefordert, sich im Konto anzumelden, falls Sie das noch nicht getan haben. Wenn Sie ein anderes Konto für die Sicherung verwenden: Tippen Sie auf Speicherplatz im Konto. Wenn nötig, geben Sie die PIN, das Muster oder das Passwort des Smartphones ein. Melden Sie sich in dem Konto an, das Sie hinzufügen möchten. Öffnen Sie auf Ihrem Android-Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Google Alle Dienste. Tippen Sie unter „Sicherung & Wiederherstellung“ auf Sicherung Speicherplatz im Konto. Tippen Sie auf das Konto, das Sie für Sicherungen verwenden möchten. Daten und Einstellungen manuell sichern Öffnen Sie auf Ihrem Android-Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Google Alle Dienste. Tippen Sie unter „Sicherung & Wiederherstellung“ auf Sicherung Jetzt sichern. Nach dem Sichern löschen Daten auf ein neues Gerät übertragen Wenn Sie einem eingerichteten Smartphone Ihr Google-Konto hinzufügen, werden die zuvor für dieses Google-Konto gesicherten Informationen auf dieses Smartphone übertragen. Möchten Sie ein gesichertes Konto auf einem zurückgesetzten Smartphone wiederherstellen, folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller. Ihre Fotos und Videos sind bereits in Google Fotos verfügbar. Die restlichen gesicherten Daten können Sie bei der Ersteinrichtung Ihres Smartphones oder nach dem Zurücksetzen auf den Werkzustand wiederherstellen. Sie werden bei der Einrichtung durch die dafür nötigen Schritte geleitet. Folgen Sie einfach der Anleitung auf dem Bildschirm. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Daten wiederhergestellt sind. Wichtig: Auf beiden Geräten muss dieselbe Android-Version installiert sein oder dein neues Gerät muss eine neuere Android-Version haben. Wenn auf deinem neuen Gerät eine ältere Android-Version als auf deinem vorherigen Gerät installiert ist, kann dies zu einer unvollständigen Datenübertragung führen. Informationen zum Prüfen und Aktualisieren der Android-Version Gesicherte Fotos, Daten und Einstellungen prüfen So prüfen Sie, welche Daten und Apps in Ihrer Sicherung enthalten sind: Öffnen Sie auf dem Gerät die Einstellungen. Tippen Sie auf Google Alle Dienste. Tippen Sie unter „Sicherung & Wiederherstellung“ auf Sicherung. Sehen Sie „Backup-Details“ nach, welche der Daten auf Ihrem Gerät gesichert wurden. Gesicherte Kontakte wiederherstellen So werden Ihre Daten bei der Sicherung verwaltet Wichtig: Die bei der Datensicherung gesicherten Daten werden bei der Übertragung verschlüsselt. Bei der Sicherung werden Ihre Daten an die Sicherungsserver von Google gesendet. Sie können Daten dann einfacher zwischen Geräten übertragen. Bei der Sicherung werden bestimmte Informationen erhoben, um Dienste auf Ihrem Gerät anzubieten. Für einige dieser Funktionen werden Google Play-Dienste verwendet. Beispiele für erhobene Daten: Im Rahmen Ihrer persönlichen Datenschutzerklärung werden Nachrichten, Kontakte und App-Einstellungen erfasst. Es werden persönliche Kennungen erfasst, damit Ihre Sicherungen mit Ihrem Konto verknüpft werden können. Zur Analyse und Fehlerbehebung werden Absturzberichte und Diagnosen erfasst. Sicherung deaktivieren So deaktivieren Sie die Sicherung: Tippen Sie auf die Einstellungen Google Alle Dienste. Tippen Sie unter „Sicherung & Wiederherstellung“ auf Sicherung. Deaktivieren Sie Google One-Backup-up. Im Hilfeforum posten Antworten von Forenmitgliedern erhalten Über die Schnelleinstellungen kannst du von jedem Bildschirm auf deinem Smartphone auf deine Einstellungen zugreifen und sie ändern. Häufig verwendete Einstellungen kannst du in den Schnelleinstellungen hinzufügen oder dorthin verschieben. Bei einigen dieser Schritte müssen Sie das Display berühren. Schnelleinstellungen öffnen Wische einmal vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die ersten Einstellungen zu finden. Wische noch einmal nach unten, um alle Schnelleinstellungen zu sehen. Einstellungen aktivieren oder deaktivieren Du kannst eine Einstellung aktivieren oder deaktivieren, indem du darauf tippst. Gedimmte Einstellungen sind deaktiviert. Wenn du weitere Optionen für eine Einstellung sehen möchtest, halte sie gedrückt. Einstellungen hinzufügen, entfernen oder verschieben Wische vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten. Tippe links unten auf „Bearbeiten“. Halte die Einstellung gedrückt. Ziehe die Einstellung an die gewünschte Stelle. Wenn du eine Einstellung hinzufügen möchtest, ziehe sie aus dem Bereich „Halten und ziehen, um Kacheln hinzuzufügen“ nach oben. Wenn du eine Einstellung entfernen möchtest, ziehe sie nach unten in den Bereich „Zum Entfernen hierher ziehen“. Tipp: Bei der Verwendung einiger Apps wirst du möglicherweise gefragt, ob du das App-Symbol als Kachel in den Schnelleinstellungen hinzufügen möchtest. Du kannst diese Kacheln jederzeit entfernen oder wieder hinzufügen. Wenn du mehrere Einstellungen aktiviert hast, werden auf dem Smartphone manchmal Symbole ausgedeutet, um Platz auf dem Display zu sparen. Anstelle der ausgedebneten Symbole wird oben auf dem Display ein Punkt angezeigt. Wenn du wissen möchtest, was gerade auf deinem Smartphone läuft, wische vom oberen Displayrand nach unten. Falls du die App öffnen möchtest, in der die Medien wiedergegeben werden, tippe auf das Steuerfeld. Wenn du mehr als eine Medien-App verwendest, wische nach rechts oder links, um sie auszuwählen. Tippe zum Ändern des Wiedergabemediums rechts oben im Steuerfeld auf den Namen des Audiozubehörs, z. B. „Lautsprecher“ oder „Pixel Buds“. Im Hilfeforum posten Antworten von Forenmitgliedern erhalten